




平面布置图




地面布置图




原吊顶处理




吊顶平面布置图




墙面材质示意图



照明平面布置图




插座平面布置图




消防火灾报警平面布置图

图示	名称
	灭火控制器
	感温探测器
	感烟探测器
	声光报警器




防雷接地平面图



机房接地系统图

说明:

- 1、进线端为一级防雷，分配端为二级防雷，设备取电端为三级防雷；
- 2、进线端的模块大小选定取决于机房设备的负载，模块的保护级别必须等于或大于机房设备负载；
- 3、接地端子箱的端子数量不低于机房设备的数量。



防雷接地平面图